

# CH STEAM 1

REF: 001780-IZ

## DESCRIPCIÓN

CH STEAM 1 es un generador de vapor de tamaño medio con una capacidad del depósito de 2,8 litros y 3 Bar de presión de trabajo.

Dispone de piloto avisador de falta de agua y pulsador de accionamiento en pistola. Otro punto a destacar es que la resistencia de calentamiento se encuentra en el exterior del depósito por lo que se evita su corrosión y facilita el cambio si fuera necesario con el tiempo. Tiene una potencia de calentamiento de 1.300 W.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	280 mm
ANCHO	260 mm
FONDO	360 mm
POTENCIA	1.300 w
PRESIÓN	3 bar
CAPACIDAD	2,8 litros
PESO	8,2 kg