

# CENTRÍFUGA POR INDUCCIÓN ZAFIRO

REF: 000138-IZ

## DESCRIPCIÓN

La fundidora de inducción eléctrica Zafiro es posiblemente la máquina más compacta y resistente del mercado. Gracias a su regulación analógica de fusión y a su sencillo manejo conseguiremos una gran calidad y precisión en los colados.

La máquina de inducción zafiro dispone de brazo auto equilibrado, circuito de agua cerrado incorporado de 25 L y de una gran potencia de 2640 W. Además la seguridad en la fusión y en la centrifugación está garantizada gracias a su detección de falta de agua, su electrofreno para bloqueo de brazo y la imposibilidad de fundir con la puerta abierta. La máquina de inducción Zafiro es una fundidora sencilla y resistente, una compra para toda la vida.

- Colados rápidos y precisos gracias a su regulación de control de fusión analógica.
- Brazo auto equilibrado.
- Máquina fiable gracias a sus medidas de seguridad.
- Cristal de fusión de 118 x 68 mm para ver con claridad la fusión en todo momento.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

ALTO	1070 mm
ANCHO	515 mm
FONDO	660 mm
POTENCIA	2.640 w
TEMPERATURA MAX.	1.750 ° C
PESO	115 kg



Brazo autoequilibrado.



- Crisol sílice.
- Crisol sílice doble capa.
- 8 medidas de porta cilindros de 35 mm a 90 mm.
- Barra de cuarzo.